

**Montering av brickor till torkarmotor.**

På M20-axeln måste man först montera distans nr 8 för att komma i samma nivå som M18-axeln då den har en upphöjning i huset.

Sen är det samma uppbyggnad för bägge axlarna, men då axlarna har olika tjocklek (20 resp. 18 mm) så blir det olika brickor och muttrar.

Se bild nedan för korrekt montering.

**Installation of washers for wiper motor.**

On the M20 shaft you must first mount distance no. 8 to get to the same level as the M18 shaft as it has an elevation in the housing.

Then it is the same structure for both shafts, but since the shafts have different thicknesses (20 and 18 mm), there will be different washers and nuts.

See picture below for correct installation.

